

ZEGAR ŚCIENNY „MAURO”

model 03062

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Produkt nie jest wodoodporny. Chronić przed wilgocią. Produkt nie jest zabawką - przechowuj go z dala od zasięgu dzieci.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Unikaj kontaktu z cieczą - może ona powodować uszkodzenia części elektronicznych . Nie próbuj rozbierać . Nieprofesjonalna próba naprawy może uszkodzić lub zniszczyć. Czyścić wilgotną ściereczką.

FUNKCJE:

Zegar kwarcowy

USTAWIANIE CZASU:

Przekręć z tyłu zegara korbkę w celu ustawienia czasu.

WYMIANA BATERII:

Z tyłu zegara Włóż baterię (1 x AA) zwracając uwagę na polaryzację.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.



Niniejszym Asgard Sp. z o.o. oświadczam, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. "Nowego podejścia" Unii Europejskiej.



WALL CLOCK "MAURO"

model 03062

SAFETY MEASURES

Read below instructions carefully. Failure to comply with the rules may be dangerous or against the law. This product is not waterproof. Protect from moisture. This product is not a toy – keep it away from children.

STORAGE AND MAINTANANCE

Protect from liquid and moisture – it may cause damage to the electronic parts. Do not try to disassemble. Non-professional attempts of repair may result in damaging or destroying the product.

FEATURES:

Quartz clock

SETTING THE TIME:

Rotate the knob located on the back of the clock to set the time.

REPLACING BATTERY:

Insert the battery (1 x AA) on the back of the clock minding correct polarization.

Information on Disposal for Users of Waste Electrical & Electronic Equipment



This symbol on the product means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.



Asgard sp z o.o. hereby declares that this product complies with the essential requirements of the New Approach Directives of the European Union.

